



Größentabelle - Skintec Aramidshirt Herren

TRILOBITE®

Um die richtige Größe zu finden, messen Sie bitte nicht Ihren Körper, sondern ein Shirt, das Ihnen am besten passt.

Größentabelle (cm)							
#	Messbereich	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	Rückenlänge	72	74	76	78	80	82
B	Rückenbreite	46	48	50	52	54	56
C	Brustumfang	92	96	100	104	108	112
E	Saumumfang	88	92	96	100	104	108

A Rückenlänge: Die Rückenlänge wird vom stärksten fühlbaren Wirbel am Hals senkrecht am Körper nach unten gemessen. Lege hierfür das Maßband vom Kragen bis zum Shirtende mittig am Rücken entlang an.

B Rückenbreite: Die Rückenbreite wird am Rücken in der Höhe der Brustumfangsline vom linken zum rechten Armansatz gemessen. Lege das Maßband am Rücken kurz unterhalb der Achselhöhlen waagrecht an.

C Brustumfang: Der Brustumfang wird waagrecht direkt unter den Achseln über die stärkste Stelle der Brust gemessen.

E Saumumfang: Der Saumumfang wird waagrecht im Bereich der Hüfte und des Gesäßes gemessen. Es wird die weiteste Stelle gemessen.

