



Größentabelle - Airtech Jacke Damen

TRILOBITE

Um die richtige Größe zu finden, messen Sie bitte nicht Ihren Körper, sondern eine Jacke, die Ihnen am besten passt.

Größentabelle (cm)							
#	Messbereich	XS	S	M	L	XL	2XL
A	Rückenlänge	60	62	64	66	68	70
C	Brustumfang	98	102	106	110	114	118
D	Schulterweite	44	45	46	47	48	49
E	Saumumfang	96	100	104	108	112	116

A Rückenlänge: Die Rückenlänge wird vom stärksten fühlbaren Wirbel am Hals senkrecht am Körper nach unten gemessen. Lege hierfür das Maßband vom Kragen bis zum Jackenende mittig am Rücken entlang an.

C Brustumfang: Der Brustumfang wird waagrecht direkt unter den Achseln über die stärkste Stelle der Brust gemessen.

D Schulterweite: Die Schulterweite wird von der linken zur rechten Schulter gemessen. Meistens dient die Naht als Vorgabe.

E Saumumfang: Der Saumumfang wird waagrecht im Bereich der Hüfte und des Gesäßes gemessen. Es wird die weiteste Stelle gemessen.

