



## Größentabelle - Skintec Aramidpants Damen

TRILOBITE®

Um die richtige Größe zu finden, messen Sie bitte nicht Ihren Körper, sondern eine Hose, die Ihnen am besten passt.

Größentabelle (cm)							
#	Messbereich	XS	S	M	L	XL	2XL
A	Taillenumfang	58-72	62-76	66-80	70-84	74-90	78-94
C	Schrittlänge - Beininnenseite	70	71	72	73	74	75

**A Taillenumfang:** Die Taille wird gemessen, wo der Gürtel um den Körper herum verlaufen sollte. Lege hierfür die Hose flach hin und führe das Maßband, wie einen Gürtel, um die Hose herum.

**B Hüftumfang:** Der Hüftumfang wird in Höhe des Oberschenkelknochenhügel gemessen. Lege das Maßband an die breiteste Stelle der Hüfte. Der Hüftumfang wird 19 cm unterhalb der Taille gemessen.

**C Schrittlänge - Beininnenseite:** Die Schrittlänge ist der Abstand vom obersten inneren Teil des Oberschenkels bis zum unteren Teil des Knöchels. Es wird vom Schritt bis zum unteren Ende des Knöchels bzw. von der Schrittnaht zum Saum

**D hinterer Aufstieg ohne Bund:** Lege hierfür die Hose flach hin, sodass die hintere Seite nach oben zeigt. Messe an der Mitte entlang des Schrittes bis zum Bund.

